

AUSTAUSCH VON VR-ACHSE UND -LAGERN AN DEN LAUFRAD-MODELLEN CROSSMAX ST 20 MM UND C29SSMAX 20 MM

Benötigtes Werkzeug:

- Lagereinstellschlüssel M40123
- Lager-Montagewerkzeug M40218



Lagereinstellschlüssel M40123 am Lagereinstellring rechts an der Nabe ansetzen.



Achse von Hand auf der linken Seite festhalten und den Lagereinstellring komplett losdrehen. Achse aus dem Nabenkörper ziehen.



Lager mithilfe des Montagewerkzeugs M40218 austreiben und neue Lager montieren.



Achse wiedereinbauen. Lagereinstellring handfest anziehen und wieder um eine 1/4 Umdrehung lösen.

LaufRad wieder in der Federgabel montieren und Lagerspiel überprüfen.

Weist die Lagerung noch Spiel auf, Lagereinstellring vorsichtig mit dem Lagereinstellschlüssel M40123 anziehen, bis kein Spiel mehr auftritt.