

# CROSSMAX SX 09 Center-Lock



**EINSATZBEREICH:** Ausschliesslich an Enduro FR-Mountainbikes mit Scheibenbremsen. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Rennrad, einem Tandem oder Querfeldein-Rad oder Downhill-Mountainbike wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.

Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

## LAUFRAD-GEWICHT (ohne Schnellspanner):

VR: 825 g  
HR: 920 g

## BESTELLNUMMERN:

VR: 996 507 10  
HR: 996 508 13  
Paar: 996 509 14

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>FELGE</b>  | <b>BESTELLNUMMERN:</b> VR: 996 893 10<br>HR: 996 893 13  |  |
|   | <b>VENTILLOCH</b><br>Ø: 6,5 mm<br>Ventillänge: ≥ 32 mm   | <b>EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE</b><br>Reifengrösse: ausschliesslich 26 Zoll<br>entsprechend ETRTO 559 x 21C oder UST Tubeless<br>Reifenbreite: 2,1" bis 2,5"   |
|   | <b>Tipps zum Ersetzen von VR-Felgen:</b><br>1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (Körner-Markierung <b>links</b> vom Ventiloch).<br>2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Zugspeiche am linken Nabenflansch eingehängt.<br><b>Tipps zum Ersetzen von HR-Felgen:</b><br>1. Felge mit dem Ventiloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen <b>rechts</b> vom Ventiloch).<br>2. Die Speiche rechts vom Ventiloch wird als Druckspeiche am rechten Nabenflansch eingehängt. |  |
| <b>NABEN</b>  | <b>PFLEGETIPPS:</b> Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten!  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| <b>SPEICHEN</b>   | <b>BESTELLNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN:</b><br>VR und HR links: 995 437 01 (je 12 Stück + 2 mit Spezialdekor, Länge: 266 mm, mit integrierten Speichennippeln)<br>HR rechts: 995 438 01, (je 12 Stück, Länge: 247 mm, mit integrierten Speichennippeln)  |  |
| <b>EIGENSCHAFTEN:</b><br>Gerade, schwarze runde Zicral-Speichen mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln aus Aluminium   | <b>EINSPEICHUNG:</b><br>VR und HR: 2fach gekreuzt  | <b>SPEICHEN-SPANNUNG:</b><br>VR links: 110 bis 130 kg<br>HR rechts: 110 bis 130 kg   |
| <b>ZUBEHÖR</b>  | <b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:</b>  | <b>WARTUNG</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR-Schnellspanner (BX 601): M40141</li> <li>• Reduzierstücke (12 &gt; 9 mm): 996 942 01</li> <li>• UST-Ventil: 995 282 01</li> <li>• Speichenmagnet: M40540 (beim Vorderrad)</li> <li>• M7-Speichenschlüssel: M40494 (beim Hinterrad)</li> <li>• Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim Hinterrad)</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Austausch von VR-Achse und -Lagern (Center-Lock-Version) Siehe S. 28</li> <li>HR-Einbau-Standard ändern Siehe S. 25</li> <li>Wartung und Austausch des Freilaufs Siehe S. 29</li> <li>Austausch von HR-Achse und -Lagern Siehe S. 30</li> <li>Ersetzen von Speichen Siehe MT 2003, S. 24</li> <li>Ersetzen von VR-Felgen Siehe MT 2003, S. 29</li> <li>Ersetzen von HR-Felgen Siehe MT 2003, S. 30</li> </ul> |
| Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>  |  |  |