

## AUSTAUSCH VON VR-ACHSE UND -LAGERN AN LAUFRÄDERN MIT QRM SL-LAGERUNG (R-SYS SL – DRAHTREIFEN UND R-SYS SL – SCHLAUCHREIFEN)

### Benötigtes Werkzeug:

- Lager-Montagewerkzeug 323 909 01

### Lager und Achse ausbauen



Achsstummel auf der Seite mit Dekor (am Nabenkörper) von der Achse abziehen.



Achse aus der Nabe drücken.



Lager mithilfe des Lager-Montagewerkzeugs 323 909 01 austreiben.

### Lager und Achse einbauen



Neue Lager mithilfe des Lager-Montagewerkzeugs 323 909 01 einbauen.



Achse von der Seite ohne Dekor in die Nabe stecken.



3 Passenden Achsstummel ermitteln, wie im Kapitel „Lagerspiel einstellen an Naben mit QRM SL-Lagerung“ beschrieben.