

### Benötigtes Werkzeug:

- 5-mm-Inbusschlüssel
- 10-mm-Inbusschlüssel
- Lagereinstellschlüssel M40123
- Spezialwerkzeug M40119 für Montage und Demontage der Nabenlager

- 1** Demontieren Sie die komplette Achseinheit und den Freilaufkörper nach den Anweisungen in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2.
- 2** Treiben Sie zuerst das Lager auf der Freilaufseite, dann das auf der Gegenseite mit Hilfe von Teil D des Montagewerkzeugs M40119 (langer, dünner Schaft, siehe Seite 40) aus dem Nabenkörper.
- 3** Reinigen Sie den Nabenkörper. Setzen Sie dann die neuen Lager mit Hilfe des Montagewerkzeugs M40119 in den Nabenkörper ein.
- 4** Montieren Sie Freilaufkörper und Achseinheit entsprechend der Anleitungen in den Kapiteln 2.1.2 und 2.2.2.
- 5** Setzen Sie das Laufrad in den Rahmen, ziehen den Schnellspanner fest und stellen dann das Lagerspiel mit Hilfe des Lagereinstellschlüssels M40123 ein.

