

## Rシスおよびコスミックカーボンアルティメイトホイール用リアベアリングの交換

### 必要なツール

- ベアリング取り付け用キット M40120

各ホイールに適切な手順に従って、アクスル (p. 23 参照) とフリーボディ (エリプス、コメットトラックの場合は、ロックリングを取り外します (手順については、[www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) または前年のテクニカルマニュアルを参照)。



ベアリング取り外し用キット M40120 を使用してベアリングを取り出します。



ベアリング取り付け用キット M40120 を使用して、新しいベアリングを取り付けます。

各ホイールに適切な手順に従って、アクスル (p. 23 参照) とフリー部 (エリプス、コメットトラックの場合は「ロックリングスレッド」を取り外します (手順については、[www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) または前年のテクニカルマニュアルを参照)。