

1.2 アクスルとベアリングの交換

以下のホイールのアクスルとベアリングの取り外し、再度取り付けるには、次の手順に従ってください。

- ・ エリプス用フロントおよびリアホイール
- ・ コスミック カーボン SL 用フロントホイール

必要なツール

- ・ 5 mm アレンキー
- ・ ハブレンチ M40123
- ・ ベアリングプレスキット M40373
- ・ ベアリングプレスキット M40120 (コスミック カーボン SL)

取り外し：

1. 調整ナット側のフォークサポートナットを取り外します。これはアクスルエンドに取り付けられています。
2. 5 mm アレンキーを調整ナットの反対側のアクスルの端にあてます。
3. ハブレンチ M40123 を使用して調整ナットを保持しながら、5 mm アレンキーを反時計回りに回して、アクスルを緩めます。
4. アクスルを取り外します。
5. ベアリングプレスキットを使用して、ベアリングを取り外します。



再取り付け：

1. ベアリングプレスキットを使用して、以下の新しいベアリングを取り付けます。
 - M40373：エリプス用フロントおよびリアホイールの場合
 - M40119：コスミック カーボン SL 用フロントホイール
2. ハブラベルの「MAVIC」のマークの「C」の側にアクスルを差し込みます。
3. アクスルの上に調整ナットを置き、ハブレンチ M40123 を使用して保持します。
4. 5 mm アレンキーをアクスルの調整ナットの反対側にあて、時計回りに回します。
5. アレンキーがベアリングに触れるまで回し続けた後、1回転だけ緩めます（エリプス用ホイールの場合を除く）。
6. ホイールをフレームまたはフォークに取り付け、エリプス用ホイールの場合は固定用ナット（トルク：40 Nm 以下）をコスミック カーボン SL 用ホイールの場合はクイックリリースを締めます。その後、ハブレンチ M40123 を使用して、ベアリングの遊びを調整します（p. 18 の手順を参照）。

