

QRM SL ハブ、フロントホイールのアクスルおよびベアリングの交換
 <R シス SL (クリンチャー) および R シス SL (チューブラー)>

必要なツール:

- ベアリングプレスキット (323 909 01)

取り外し



ハブのラベル側からフォークサポートを手で外します (工具は必要ありません)。



アクスルを押し、ハブから取り外します。



ベアリングプレスキットを使用して、ベアリングを取り出します。

再組み立て



ベアリングプレスキット (323 909 01) を使用して、ベアリングを取り付けます。



ハブのラベルと反対側からアクスルを差し込みます。



QRM SL ベアリングの遊びを調整する手順に従って、最適なフォークサポートを選択します。