

リアホイールの QRM SL ベアリングの交換 <R シス SL (クリンチャー) および R シス SL (チューブラー)>

必要なツール:

- ベアリングプレスキット (323 909 01)

アクスルを取り外し (p. 18 を参照)、各ハブごとの手順 (www.tech-mavic.com または過年度のテクニカルマニュアルを参照) に従ってフリーホイールボディを取り外します。



ベアリングプレスキットを使用して、ベアリングを取り出します。

ベアリングプレスキット (323 909 01) を使用して、新しいベアリングを取り付けます。

各ハブごとの手順 (www.tech-mavic.com または過年度のテクニカルマニュアルを参照) に従ってフリーホイールボディを再度取り付け、アクスルを再度取り付けます (p. 18 を参照)。