

クロスライド ディスク 15 mm ホイールのフロントベアリングおよびアクスルの交換

必要なツール:

- エクスターナルスナッピングブライヤー (アクスル用)
- インターナルスナッピングブライヤー (ベアリング用)
- 1 極細のマイナスドライバー
- ベアリング外しツール
- 1 ベアリングプレスキット 108 850 01
- 1 ベアリングプレスキット 996 887 01
- 1 ハンマー

アクスルの取り外し



次の手順で、反ディスク側からダストカバーを外します。

- ダストカバーのスロットに極細のマイナスドライバーを差し込んで、変形等に注意しながら、片方ずつ交互に持ち上げます。
- 最後に、アクスルに平行にカバーを引っ張って取り出します。



エクスターナルスナッピングブライヤーを使って取り外します。



アクスルのディスク側を軽くたたいて、テーパワッシャー、クリップピン、平ワッシャーを外します(注意: この3種類の部品を紛失しないように注意してください)。



ディスク側からアクスルを取り外します。

ベアリングの取り外し



ベアリングプレスキットをディスク側から差し込んで、反ディスク側のベアリングを外側に外します(ベアリング周辺のスナッピングを傷つけないように注意してください)。



反ディスク側からインターナルスナッピングブライヤーを使って、最初のスナッピング(反ディスク側)を外し、次に2番目のスナッピング(ディスク側)を外します。



ディスク側からベアリングプレスキット 108 850 01 を使って、ディスク側のベアリングを反ディスク側へ向かって取り外します。

注意: ベアリングを取り外す際、ベアリングの損傷には十分気を付けてください。破損した場合は、ベアリングを交換してください。