

ハブ

クロスマックス SLR ディスク、クロスマックス SL ディスク 07、およびクロスマックス ST ディスクのホイール用フロントアクスルおよびベアリング

必要なツール

- 1 x 5 mm アーレンキー
 - 1 ハブレンチ M40123
 - ベアリングプレスキット M40120 (クロスマックス SLR ディスクおよびクロスマックス SL ディスク 07) または M40373 (クロスマックス ST ディスク)
- ホイールからクイックリリースを取り外します。



ハブの両側のフォークサポートナットを外します。



ハブレンチ M40123 で調整ナットを保持します。



調整ナットの反対側からアクスルに 5 mm アーレンキーを差し込み、調整ナットを緩めます。



調整ナットを最後まで緩めて、ハブからアクスルを取り外します。



ベアリングカバーを取り外す必要がある場合は、アクスルにそってずらし、取り外します。



ベアリングプレスキット M40120 を使用して、ベアリングを取り外します。



ホイールに合わせてベアリングプレスキット (M40120 または M40373) を使用して、新しいベアリングを取り付けます。



ベアリングカバーをアクスルに再び取り付け、ディスク側からアクスルをハブに再度取り付けます。



調整ナットを手で回して締め、ハブレンチ M40123 で保持します。



調整ナットの反対側から 5 mm アーレンキーを差し込み、最後まで調整ナットを締め付けた後、1 回転だけ緩めます。

フォークサポートナットを元に戻し、フォークにホイールを入れ、クイックリリースを閉じて、ハブの遊びを調整します。

ハブレンチ M40123 で調整ナットをゆっくりと、遊びがなくなるまで締めます。

ベアリングカバー 995 408 01 は 2 個のパーツでできています。

- ブラックのパーツは国際標準ディスクのホイールにのみ使用します。
- アルミのパーツはすべての場合に使用します。