

## Outillage nécessaire

- 1 clé 6 pans de 5 mm
- 1 clé 6 pans de 10 mm
- 1 clé à ergots M40123
- Jets de montage et de démontage des roulements M40119

- 1** Démontez le kit axe complet et le kit corps de roue libre en suivant les procédures 2.1.2. et 2.2.2. ;
- 2** Chassez le roulement côté roue libre puis le roulement côté opposé roue libre à l'aide du jet de démontage M40119 (tige longue, voir photo page 40) ;
- 3** Après nettoyage du corps, montez les nouveaux roulements à l'aide du jet de montage M40119 ;
- 4** Remontez le corps de roue libre et le kit axe en suivant les procédures 2.1.2. et 2.2.2. ;
- 5** Remontez la roue sur le cadre, serrez le blocage rapide et réglez le jeu des roulements à l'aide de la clé à ergots M40123.

