

1.2. KIT AXE ET ROULEMENTS AVANT SUR LES ROUES CROSSMAX™ SL DISC ET CROSSMAX™ XL

Outillage nécessaire

- 1 clé 6 pans de 5 mm
- 1 clé 6 pans de 10 mm
- 1 clé à ergots M40123
- Jets de montage et de démontage des roulements M40119

- 1** Dévissez d'un tour l'écrou de réglage de jeu à l'aide de la clé à ergots M40123 en maintenant l'axe à son autre extrémité à l'aide de la clé 6 pans de 5 mm ; ceci évitera d'endommager les roulements lors du remontage de l'axe ;
- 2** Retirez l'appui fourche côté écrou de réglage. Celui-ci est clippé sur le bout de l'axe ;
- 3** Insérez la clé 6 pans de 5 mm côté opposé à l'écrou de réglage et la clé 6 pans de 10 mm côté écrou de réglage ;
- 4** Dévissez la vis de bout d'axe ;
- 5** Retirez l'axe ;
- 6** Chassez les roulements à l'aide du jet de démontage M40119 (tige longue, voir page 40) ;
- 7** Montez les nouveaux roulements à l'aide du jet de montage M40119 ;
- 8** Remplacez l'axe et remontez-le à l'aide des 2 clés 6 pans de 5 et 10 mm (couple de serrage : 6 à 8 Nm) ;
- 9** Re-clipez l'appui fourche ;
- 10** Remettez la roue en place sur la fourche, serrez le blocage rapide et réglez le jeu des roulements à l'aide de la clé à ergots M40123.

