

### 1.1.1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA RUEDA CROSSMAX SL DISC LEFTY EN LA HORQUILLA CANNONDALE LEFTY

#### Herramienta necesaria

- 1 llave allen de 5 mm

#### Montaje de la rueda

Para montar la rueda el disco ha de estar previamente atornillado al buje.

1. Asegúrese de la presencia de la junta de estanqueidad en el rodamiento del lado del disco;
2. Introduzca la rueda en el eje de la mangueta de la horquilla;
3. Rosque el tornillo de apriete de la rueda mediante la llave allen de 5 mm con un par de apriete de 15 Nm.



1



2



3

#### DESMONTAJE DE LA RUEDA

Dado que el sistema de apriete de la rueda es de tipo auto-extractor, basta simplemente con aflojar el tornillo de apriete de la rueda mediante la llave allen de 5 mm hasta que la rueda salga libremente.