

SUSTITUCIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS DELANTEROS EN LAS RUEDAS CROSSMAX ST 20MM Y C29SSMAX 20MM

Herramienta necesaria:

- Llave de pitones M40123
- Útil de montaje / desmontaje de los rodamientos M40218



Introduzca las puntas de la llave de pitones M40123 en los alojamientos de la tuerca de ajuste, lado opuesto al disco.



Sujete el eje con la mano por el lado del disco y afloje completamente la tuerca de ajuste mediante la llave de pitones. Extraiga el eje del buje.



Extraiga los rodamientos y monte los nuevos a continuación mediante el útil de montaje M40218.



Vuelva a montar el eje roscando la tuerca de ajuste hasta su tope y aflójela a continuación 1/4 de vuelta.

Vuelva a montar la rueda en la horquilla y compruebe el ajuste de los rodamientos;

En caso de holgura, rosque con cuidado la tuerca de ajuste mediante la llave de pitones M40123 hasta que la holgura desaparezca.