

### Herramienta necesaria

- 1 llave allen de 5 mm
- 1 llave allen de 10 mm
- 1 llave de pitones M40123
- Útiles de montaje y de desmontaje de los rodamientos M40119

- 1** Desmonte el kit eje completo y el kit núcleo de rueda libre siguiendo las instrucciones 2.1.2. y 2.2.2.;
- 2** Extraiga el rodamiento del lado del piñón y a continuación el rodamiento por el lado opuesto a la rueda libre mediante el útil de desmontaje M40119 (varilla larga, ver foto página 40);
- 3** Tras limpiar el buje, monte los nuevos rodamientos mediante el útil de montaje M40119;
- 4** Vuelva a montar el núcleo de rueda libre y el kit eje siguiendo las instrucciones 2.1.2. y 2.2.2.;
- 5** Vuelva a montar la rueda en el cuadro, apriete el cierre rápido y ajuste el juego de los rodamientos mediante la llave de pitones M40123.

