

1.1.2. KIT CUSCINETTI SULLA RUOTA CROSSMAX SL DISC LEFTY

Utensili necessari

- 1 chiave dentata a pinza
- 1 estrattore di montaggio per cuscinetti 323 945 01 (cuscinetto lato opposto al disco)
- 1 estrattore di montaggio per cuscinetti M40218 (cuscinetto lato disco)

1. Svitare il cappuccio di protezione mediante l'uso della chiave dentata ;
2. Sfilare i cuscinetti mediante l'impiego dell'estrattore per lo smontaggio dei cuscinetti M40120 (asta lunga, vedere a pagina 46) ;
3. Rimontare i cuscinetti mediante l'impiego dell'estrattore per montaggio dei cuscinetti 323 945 01 (lato opposto disco) e M40218 (lato disco) ;
4. Rimontare il cappuccio di protezione del cuscinetto mediante l'impiego della chiave dentata (coppia di serraggio 9 Nm).

