

SOSTITUZIONE DELL'ASSE E DEI CUSCINETTI ANTERIORI DELLA VERSIONE CENTER LOCK DELLE RUOTE CROSSMAX SLR DISC 09 E CROSSMAX ST DISC 09

Utensili necessari

- 1 chiave a piolini M40123
- Estrattore per cuscinetti 996 887 01 (per il cuscinetto dal lato disco)
- Estrattore per cuscinetti M40218 (per il cuscinetto dal lato opposto al disco)
- Una pinza destra per circlips interni

Le operazioni descritte qui sotto possono essere realizzate con i riduttori da 9 mm montati o no.

I cuscinetti lato disco e opposti al disco non sono della stessa dimensione. Quello dal lato disco è di diametro inferiore a quello del lato opposto al disco.



Sganciate l'appoggio-forcella dal lato disco.



Mantenete la ghiera di regolazione in posizione con la chiave M40123 e svitate l'asse con le dita dal lato opposto al disco poi estraete l'asse.



Estraete il cuscinetto dal lato opposto al disco poi estraete le circlips dal lato opposto al disco con una pinza per circlips



Estraete il cuscinetto dal lato disco spingendolo con un estrattore dall'esterno del mozzo in modo da estrarre il cuscinetto dal lato opposto.



Inserite il nuovo cuscinetto dal lato disco (il più piccolo dei 2) dal lato opposto al disco e pressatelo con l'estrattore 996 887 01.



Rimontate il circlips dal lato opposto al disco con la pinza per circlips.



Montate il nuovo cuscinetto dal lato opposto al disco con l'estrattore M40218.



Remontez l'axe sur le moyeu par le côté **opposé** disque, revissez l'écrou de réglage à l'aide de la clé à ergots jusqu'au contact du roulement et redévissez-le d'un 1/4 de tour.

Riagganciate l'appoggio-forcella dal lato opposto al disco.

Fissate la ruota nella forcella e regolate il gioco dei cuscinetti.