

1.2. KIT ASSE E CUSCINETTI ANTERIORI DELLE RUOTE CROSSMAX™ SL DISC E CROSSMAX™ XL

Utensili necessari

- 1 chiave a brugola da 5 mm
- 1 chiave a brugola da 10 mm
- 1 chiave dentata M40123
- Estrattori di montaggio e di smontaggio dei cuscinetti M40119

- 1** Svitare d'un giro il dado di registrazione del gioco avvalendosi della chiave dentata M40123 sorreggendo l'asse nella sua altra estremità mediante una chiave a brugola da 5 mm ; questo impedirà di danneggiare i cuscinetti durante il rimontaggio dell'asse ;
- 2** Togliere la battuta di forcella lato dado di registrazione. Quest'ultimo è innestato sull'estremità dell'asse ;
- 3** Inserire la chiave a brugola da 5 mm lato opposto al dado di registrazione e la chiave a brugola da 10 mm lato dado di registrazione ;
- 4** Svitare la vite sull'estremità dell'asse ;
- 5** Togliere l'asse ;
- 6** Spingere i cuscinetti mediante l'aiuto dell'estrattore M40119 (stelo lungo, vedere a pagina 40) ;
- 7** Montare i nuovi cuscinetti mediante l'aiuto dell'estrattore M40119 ;
- 8** Rimpiazzare l'asse e rimontarlo mediante l'impiego di due chiavi a brugola da 5 e 10 mm (coppia di serraggio : 6 a 8 Nm) ;
- 9** Reinnestare la battuta di forcella ;
- 10** Riposizionare la ruota in posizione sulla forcella, stringere il bloccaggio rapido e regolare il gioco dei cuscinetti avvalendosi della chiave dentata M40123.

