コスミックカーボンアルティメイトホイール用スポークニップルの交換

必要なツール

- ニップルレンチ
- マイナスの小型ドライバー

反フリーホイール側のフランジスロット部分をマイナスの小型ドライバーを使用して、スポークを固定しているクリップを取り外します。

取り外すニップルを完全に緩め、ハブの内側へ取り出します。

新しいニップルを 2 回転分、スレッドロッドにねじ込み、ニップルのヘッドを正しい位置に差し込みます。

スポークを固定しているクリップを再度取り付け、適正なスポークテンションを保ちながら、テンションの最終調整とホイールのセンタリングを行います。