2.1. ROUE AKSIUM : CHANGEMENT DE RAYON OU DE JANTE AVANT

Outillage nécessaire

- Une clé à rayon traditionnelle
- Une clé de maintien des rayons aérodynamiques M40567
- Un tensiomètre + tableau de conversion lecture-tension adapté au tensiomètre

La référence et la longueur de rayons à utiliser sont indiquées dans la page produit (page 5).

Préparer les rayons en vissant un écrou sur chaque rayon jusqu'au freinage de l'écrou, puis passez les rayons, coude en premier, dans chacun des perçages de la jante, par l'extérieur.

Faites passer la partie coudée de chaque rayon par la boutonnière de la joue du moyeu.

Rétablissez la tension du rayonnage en vérifiant que la tête du rayon est bien dans son logement.