

AUSTAUSCH VON HR-LAGERN AN DEN LAUFRAD-MODELLEN R-SYS UND COSMIC CARBONE ULTIMATE

Benötigtes Werkzeug:

- Lager-Montagekit M40120

Achse ausbauen (siehe Seite 23) und Freilaufkörper abziehen (dazu die Anleitungen für die jeweiligen Laufrad-Modelle befolgen; siehe die Technischen Handbücher der vergangenen Jahre oder im Internet auf www.tech-mavic.com).



Lager mit dem Lageraustreiber M40120 aus dem Nabenkörper treiben.



Neue Lager mithilfe des Lager-Montagewerkzeugs M40120 einbauen.

Achse einbauen (siehe Seite 23) und Freilaufkörper wieder am Nabenkörper montieren (dazu die Anleitungen für die jeweiligen Laufrad-Modelle befolgen; siehe die Technischen Handbücher der vergangenen Jahre oder im Internet auf www.tech-mavic.com).