

ERSETZEN VON SPEICHEN AM COSMIC CARBONE SLR

Benötigtes Werkzeug:

- Speichenschlüssel M40001
- Speichen-Fixierschlüssel (R2R) 101 295 01
- geeichter Speichenspannungsmesser Mavic 995 643 01 + Umrechnungstabelle

ACHTUNG: Wenn ein Speichennippel angezogen wird, werden beide Speichenhälften gespannt. Eine Umdrehung am R2R-Speichennippel erhöht die Speichen-Spannung im gleichen Mass wie zwei Umdrehungen dies bei herkömmlichen Speichen tun.



R2R-Speiche bestimmen, die ersetzt werden soll. Die Speiche, die am Nabenflansch oberhalb dieser Speiche liegt, an beiden Speichenköpfen entspannen.



Neue R2R-Speiche in die Nabe einlegen. Dabei die ursprüngliche Art der Speichenkreuzung beachten.



Beide betroffenen R2R-Speichen wieder spannen. Dabei die Speichenköpfe mit dem Daumen fixieren.



Speichen auf die gewünschte Speichen-Spannung bringen und Laufrad zentrieren. Dabei mithilfe des Speichen-Fixierschlüssel 101 295 01 die Speichenköpfe in den Carbon-Felgenflanken fixieren.

Den Fixierschlüssel dabei ohne Kraftaufwand bis zum Anschlag in die Öffnung der Carbonfelge schieben.

Die Speichennippel sind selbstsichernd. Das Aufbringen von Schraubensicherung ist nicht nötig.