

ERSETZEN VON DEKOR AN COSMIC CARBONE-LAUFRÄDERN (SL/SR/SLR/80/ULTIMATE)



Alte «Cosmic»-Aufkleber sehr vorsichtig und langsam abziehen, um zu verhindern, dass Reste von Kleber auf der Felge bleiben.



Den kleinen Aufkleber mit Mavic-Logo nicht abziehen – er dient zum Ausrichten des neuen Aufklebers. Ausserdem ist er nicht im neuen Dekor-Kit enthalten.



Felgenflanken mithilfe des Putztuches reinigen, das dem Dekor-Kit beiliegt.



Zuerst den «Cos»-Aufkleber anbringen. Dabei den rechten Winkel oben links am Buchstaben „C“ ganz rechts am kleinen Aufkleber mit Mavic-Logo anlegen. Zudem muss mindestens 13 mm Abstand zwischen der Oberkante des Aufklebers und der Felgen-Oberkante bleiben.



Nun den «mic»-Aufkleber in Fortsetzung des «Cos» anbringen. Dabei weiter auf die 13 mm Abstand zur Felgen-Oberkante achten.