

## AUSBAU DER ACHSE UND AUSTAUSCH DES FREILAUFKÖRPERS AN DEN LAUFRAD-MODELLEN CROSSRIDE 13 MIT FREILAUF-TYP TS-2 UND CROSSTRAIL 13 MIT FREILAUF-TYP ITS4.

### Benötigtes Werkzeug:

- 1 Segerring-Zange
- Schraubendreher (mit 0,4 x 2,5-mm-Klinge)
- Mavic-Mineralöl für Freilaufkörper 996 136 01

Die Laufrad-Modelle Crossride 15/12 mm, Crossride 29" und Crosstrail ab Modelljahr 2013 sind mit einem neuen Achs- und Freilauf-System ausgestattet.

