## AUSBAU DER ACHSE UND AUSTAUSCH DES FREILAUFKÖRPERS AN RENNRAD-LAUFRÄDERN AB MODELLJAHR 2013

## Benötigtes Werkzeug:

- 1 Multifunktions-Werkzeug 325 423 01
- 5-mm-Inbusschlüssel
- 17-mm-Maulschlüssel

Die Laufräder ab Modelljahr 2013 verfügen über ein neues Achs-System und neu dimensionierte Lager am Freilaufkörper. Der Innendurchmesser dieses Lagers beträgt 9 mm (bisher: 8 mm) und die Lager-Abdeckung ist silbern (bisher: schwarz).

Die bisherigen Freilaufkörper (M10: M40592; ED11: M40591) mit 8 mm Lager-Innendurchmesser und schwarzer Lager-Abdeckung sind nicht mit den Laufrädern ab Modelljahr 2013 kompatibel.































