

## REPLACEMENT DES ROULEMENTS ARRIÈRE SUR LES ROUES R-SYS ET COSMIC CARBONE ULTIMATE

### Outils nécessaires

- 1 jet de montage / démontage des roulements M40120

Démontez l'axe (voir page 23) et retirez le mécanisme de roue libre en suivant les procédures propres à ces roues (consultables sur [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) ou dans les manuels techniques des années précédentes) ;



Chassez les roulements en utilisant le chasse roulement M40120.



Montez les nouveaux roulements en utilisant les jets de montage M40120.

Remontez l'axe (voir page 23) et le mécanisme de roue libre en suivant la procédure propre à ces roues (consultable sur [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) ou dans les manuels techniques des années précédentes).