

REPLACEMENT DES STICKERS SUR COSMIC CARBON (SL / SR / SLR / 80 / ULTIMATE)



Retirez les stickers « Cosmic » d'origine en les décollant très doucement pour éviter de former des résidus de colle à la surface de la jante.



Laissez bien en place le petit sticker avec le logo Mavic : il servira de guide pour la pose du nouveau sticker ; de plus, il n'est pas inclus dans votre nouveau kit sticker.



Dégraissez les flancs de la jante à l'aide de la lingette dégraissante fournie avec le kit sticker.



Posez en 1° la partie « Cos » en callant l'angle droit de la partie supérieure gauche de la lettre C à l'extrémité droite du petit sticker comportant le logo Mavic. Vous devez respecter un espace constant minimum de 13 mm entre le haut du sticker et le haut de la jante.



Posez ensuite la 2° partie « mic » dans l'alignement de la partie « Cos ». Respectez bien l'espace constant de 13 mm entre le haut du sticker et le haut de la jante.