

REPLACEMENT DES ROUEMENTS SUR LES ROUES ROUTE QRM+ COMMERCIALISÉES À PARTIR DE LA GAMME 2013

Outils nécessaires :

- 1 clé multifonction 325 423 01
- Une clé 6 pans de 5mm
- Une clé plate de 17mm
- Jets de montage et de démontage des roulements 351 266 01 et M40120

Les roulements sont accessibles après avoir retiré le corps de roue libre en suivant la procédure adaptée.



Chasser les roulements



Monter le nouveau roulement CRL avec 351 266 01



Monter le nouveau roulement ORL avec M40120