

## SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS TRASEROS EN LAS RUEDAS R-SYS Y COSMIC CARBONE ULTIMATE

### Herramienta necesaria:

- 1 útil de montaje / desmontaje de los rodamientos M40120

Desmonte el eje (ver pág. 23) y extraiga el mecanismo de rueda libre según los procesos adecuados para estas ruedas (se pueden consultar en la web [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o en los manuales técnicos de años anteriores) ;



Extraiga los rodamientos utilizando el extractor M40120.



Monte los nuevos rodamientos empleando los útiles de montaje M40120.

Vuelva a montar el eje (ver pág. 23) y el mecanismo de rueda libre según los procesos adecuados para estas ruedas (lo puede consultar en [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o en los manuales técnicos de años anteriores).