

## 2.3. RODAMIENTOS TRASEROS EN LAS RUEDAS COSMOS, KSYRIUM EQUIPE, CROSSLAND, CROSSMAX ENDURO Y CROSSMAX ENDURO DISC

### Herramienta necesaria

- 1 llave allen de 5 mm
- 1 llave fija de 17 mm
- 1 llave fija de 13 mm
- Útil multifunciones
- Útiles de montaje de rodamientos M40373 y M40119

1. Desmonte el eje completo, siguiendo el proceso i2.1.1. indicado anteriormente;
2. Extraiga los rodamientos del cuerpo del buje mediante el útil de desmontaje M40119 (varilla larga, ver foto en página 46);
3. Tras limpiar el cuerpo del buje, monte los nuevos rodamientos mediante:
  - 3.1. el útil de montaje M40373 para el rodamiento del lado opuesto al piñón;
  - 3.2. el útil de montaje M40119 para el rodamiento del lado del piñón;
4. Vuelva a montar el eje y el núcleo de rueda libre siguiendo el proceso 2.1.1. indicado anteriormente.

