

CONVERSIÓN DEL DIÁMETRO DE MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS 15 MM Y TRASERAS 12 MM

Herramienta necesaria:

- Ninguna

Los apoyos de horquilla delanteros 9 mm y traseros 9,5 mm se encajan en su respectivo eje de 15 mm y 12 mm.



Para desencajarlos, empuje de uno en uno por el interior del buje mediante la varilla de un cierre rápido.

Antes de volverlos a encajar, ponga una gota de aceite en la junta tórica para poderlos sacar más fácilmente en otra ocasión.