

SUSTITUCIÓN DE LAS PEGATINAS EN LA RUEDA COSMIC CARBON (SL/SR/SLR/80/ULTIMATE)



Quite las pegatinas originales "Cosmic" despegándolas con mucha suavidad para evitar que queden residuos de cola en la superficie de la llanta.



Deje en su sitio la pequeña pegatina con el logo Mavic: le servirá de guía para pegar el nuevo adhesivo, y además no viene incluido en el kit de pegatinas.



Desengrase los flancos de la llanta mediante el paño desengrasante entregado con el kit de pegatinas.



Ponga primero la parte "Cos" ajustando el ángulo recto de la parte superior izquierda de la letra C al extremo derecho de la pegatina pequeña con el logo Mavic. Deberá respetar un espacio constante de 13 mm como mínimo entre la parte superior de la pegatina y el borde exterior de la llanta.



Pegue ahora la segunda parte ("mic") alineándola con la parte "Cos". Siga respetando el espacio constante de 13 mm como mínimo entre la parte superior de la pegatina y el borde exterior de la llanta.