

SUSTITUCIÓN DEL NÚCLEO DE RUEDA LIBRE EN RUEDAS DE CARRETERA QRM+ COMERCIALIZADAS A PARTIR DE LA GAMA 2013

Herramienta necesaria:

- 1 llave multifunción 325 423 01
- Una llave allen de 5mm
- Una llave fija de 17mm
- Útiles de montaje y desmontaje de rodamientos 351 266 01 y M40120

Los rodamientos son accesibles tras haber desmontado el núcleo de rueda libre según el procedimiento adaptado.



Extraer los rodamientos



Montar el nuevo rodamiento del lado rueda libre con el útil 351 266 01



Montar el nuevo rodamiento del lado opuesto a la rueda libre con el útil M40120