SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI POSTERIORI SULLE RUOTE R-SYS E COSMIC CARBONE ULTIMATE

Strumenti necessari:

• 1 estrattore di montaggio / smontaggio dei cuscinetti M40120

Smontate l'asse (vedere pag. 23) e estraete il meccanismo della ruota libera seguendo la procedura appropriata per queste ruote (consultabile su www.tech-mavic.com o nei manuali tecnici degli anni precedenti);



Estrarre i cuscinetti utilizzando l'estrattore cuscinetto M40120.



Montate i nuovi cuscinetti utilizzando l'estrattore di montaggio M40120.

Rimontate l'asse (vedere pag. 23) e il meccanismo di ruota libera seguendo la procedura appropriata per queste ruote (consultabile su www.tech-mavic.com o nei manuali tecnici degli anni precedenti).