

CONVERSIONE DEL DIAMETRO DI MONTAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE 15 MM E POSTERIORE 12 MM

Utensili necessari

- Nessuno

Gli appoggia-forcella anteriore 9 mm e posteriore 9,5 mm sono agganciati sull'asse rispettivamente di 15 mm e 12 mm.



Per sganciarli, spingeteli dall'interno del mozzo aiutandovi con il tirante di un bloccaggio rapido.



Prima di riagganciarli, per poterli rimuovere più facilmente, depositate una goccia d'olio sulla loro guarnizione.