

NUOVO COPERCHIO MOZZO: COSMIC CARBONE SLR / SR

Attrezzi necessari

- 1 cacciavite piatto con punta sottile (ad esempio 5 x 125 mm).

Fase 1 :

Smontare il vecchio coperchio.



Sganciate il vecchio coperchio del mozzo spingendo sull'interno con i vostri pollici e sollevandolo per smontarlo.

Fase 2 :

Come montare il nuovo.



Posizionate il nuovo coperchio verificando che i denti di quest'ultimo non siano in contatto con i raggi.



Con i vostri pollici sui due bordi opposti del coperchio, spingete per agganciarlo sul corpo del mozzo.



Verificate il corretto posizionamento del coperchio.

Attenzione: il coperchio non deve essere in contatto con i raggi.

Fase 3 :

Smontare il nuovo coperchio.



Inserite un cacciavite piatto (idealmente 5x 125 mm) all'interno di un'apertura a livello dell'incrocio di due raggi, spingetelo finché la punta del cacciavite vada in battuta con il corpo del mozzo.

Attenzione, il cacciavite deve essere posizionato correttamente all'incrocio di due raggi ed andare ad appoggiarsi sul corpo del mozzo. Un cattivo posizionamento può danneggiare i raggi.

Utilizzate quindi il cacciavite come leva per sollevare il coperchio.