

1.3. KIT ASSE E CUSCINETTI ANTERIORI

Utensili necessari

- 1 cacciavite
- 1 chiave dentata M40123
- Estrattori di montaggio dei cuscinetti M40119 (parte D, vedere foto pagina 40)
- Estrattori di montaggio dei cuscinetti M40218

- 1** Togliere le battute forcella (9 o 20 mm) da ogni lato dell'asse. Queste ultime sono innestate (9 mm) o fissate (20 mm) sull'estremità dell'asse (per le battute da 9 mm potrete spingerle all'interno del mozzo utilizzando per esempio un bloccaggio rapido);
- 2** Utilizzare il cacciavite per bloccare l'asse introducendolo nelle scanalature lato opposto al dado di registrazione. Svitare il dado di registrazione avvalendosi della chiave dentata M40123 (utilizzare solamente i denti sull'estremità della chiave) ;
- 3** Togliere l'asse ;
- 4** Spingere i cuscinetti mediante l'aiuto dell'estrattore M40119 (stelo lungo, vedere foto pagina 40) ;
- 5** Montare i nuovi cuscinetti mediante l'impiego di un estrattore di montaggio M40218 ;
- 6** Rimontare l'asse : riavvitare il dado di registrazione avvalendosi della chiave dentata M40123 bloccando l'asse sull'altro lato mediante l'utilizzo del cacciavite ;
- 7** Rimontare le battute forcella 9 o 20 mm ; per assicurarsi un perfetto montaggio delle battute di forcella 9 mm, Mavic® raccomanda di oliare l'o-ring delle battute forcella e di assemblarle sul mozzo agendo con un movimento rotatorio.
- 8** Rimontare la ruota sulla forcella, stringere il bloccaggio rapido e (all'occorrenza) regolare il gioco dei cuscinetti avvalendosi della chiave dentata M40123.

