

SMONTAGGIO DELL'ASSE E SOSTITUZIONE DEL CORPO RUOTA LIBERA SULLE RUOTE CROSSRIDE TS-2 E CROSSTRAIL ITS-4 2013

Attrezzatura necessaria:

- Pinza per circlips esterni
- Cacciavite piatto (testa 0.4x2.5mm)
- Olio minerale Mavic 996 136 01

Le nuove ruote Crossride 15/12mm, Crossride 29" e Crosstrail commercializzate a partire dalla gamma 2013 inaugurano un nuovo sistema d'asse e di corpo ruota libera.

