

SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI SULLE RUOTE STRADALI QRM+ COMMERCIALIZZATE A PARTIRE DALLA GAMMA 2013

Attrezzatura necessaria:

- 1 chiave multifunzione 325 423 01
- Una chiave a brugola da 5mm
- Una chiave piatta da 17mm
- Estrattori di montaggio e smontaggio dei cuscinetti 351 266 01 e M40120

I cuscinetti sono accessibili dopo aver estratto il corpo ruota libera seguendo la procedura idonea.



Estrarre i cuscinetti



Montare il nuovo cuscinetto CRL con 351 266 01



Montare il nuovo cuscinetto ORL con M40120