

KSYRIUM SL 11

Einsatzbereich: Ausschliesslich an Strassen-Rennrädern. Von jeglicher anderer Verwendung, etwa an einem Tandem, einem Querfeldein-Rad oder Mountainbike, wird dringend abgeraten. Diese erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers und führt zu sofortigem Verlust der Mavic-Garantie.
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Fahrer, Fahrrad, Ausrüstung): 100 kg.

LAUFRAD-GEWICHT (OHNE SCHNELLSPANNER)

VR: 645 g
HR M10: 855 g
HR ED11: 840 g

BESTELNUMMERN

VR: 112 161 10
HR M10: 112 162 11
HR ED11: 112 163 12
Paar M10: 112 164 14
Paar ED11: 112 165 14

| FELGEN | BESTELNUMMERN | Schwarz: VR: 120 210 10 HR: 120 210 13 |
|---|--|--|
| | VENTILLOCH Ø: 6,5 mm Ventillänge: ≥ 32 mm | EMPFEHLUNGEN ZUR REIFENGRÖSSE Reifengrösse: ETRTO 622 x 15c Reifenbreite: 19 bis 32 mm |
| Tipps für das Ersetzen von HR-Felgen: 1. Felge mit dem Ventilloch zu sich hinlegen (2 Körner-Markierungen rechts vom Ventilloch). 2. Die Speiche rechts vom Ventilloch wird am rechten Nabenflansch in die markierte Aufnahme eingelegt. | | |

| NABEN | PFLERGE-TIPPS: Mit einem trockenen Lappen reinigen; bei Bedarf auch mit Seifenwasser. Vom Gebrauch eines Hochdruckreinigers wird dringend abgeraten! |
|-------|--|
| | |

| SPEICHEN | BESTELNUMMERN UND SPEICHENLÄNGEN: | VR: 120 302 01 (je 12 Stück, Länge: 284,5 mm, integrierte Speichennippel) HR rechts: 120 303 01 (je 10 Stück, Länge: 275 mm, integrierte Speichennippel) HR links: 120 304 01 (je 10 Stück, Länge: 298,5 mm, integrierte Speichennippel) |
|---------------------------|---|--|
| EIGENSCHAFTEN: | Schwarze, gerade Aero-Speichen aus Zicral mit integrierten, selbstsichernden M7-Speichennippeln | |
| EINSPEICHUNG: | VR: radial HR: Isopulse | |
| SPEICHEN-SPANNUNG: | VR: 110 bis 130 kg HR rechts: 120 bis 140 kg | |

| ZUBEHÖR | IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: | WARTUNG |
|---|----------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> VR-Schnellspanner (BR601): M40149 HR-Schnellspanner (BR601): M40150 Speichenmagnet: M40540 (beim VR) Lagereinstellschlüssel: M40123 (beim HR) Spezial-Speichenschlüssel: M40494 (beim HR) Speichenschlüssel: 996 079 01 (beim HR) ED11-Verschlussring für 12er-Abschlussritzel: 108 317 01 Bedienungsanleitung | | Austausch von VR-Achse und -Lagern Austausch der HR-Achse Wartung und Austausch des Freilaufs Austausch der HR-Lager Ersetzen von Speichen Ersetzen von VR-Felgen Ersetzen von HR-Felgen siehe MT 2005, S. 20 siehe MT 2007, S. 20 siehe MT 2003, S. 21 siehe MT 2003, S. 22 siehe MT 2003, S. 23 siehe MT 2003, S. 27 siehe MT 2006, S. 17 |
| | | Weitere praktische Tipps zu Wartungsarbeiten und Reparaturen finden Sie im Internet unter www.tech-mavic.com |