

## ARBEITEN AN DEN NABEN

### ACHSE UND LAGERUNG AM VORDERRAD VON CROSSMAX SLR DISC, CROSSMAX SL DISC 07 UND CROSSMAX ST DISC

#### Benötigtes Werkzeug

- 5-mm-Inbusschlüssel
- Lagereinstellschlüssel M40123
- Werkzeug-Set zur Lager-Montage/-Demontage M40120 (Crossmax SLR Disc und SL Disc 07) oder M40373 (Crossmax ST Disc)

Schnellspanner entfernen.



Beide Achszapfen von der Achse ziehen.



Lagereinstellung mit dem Lagereinstellschlüssel M40123 fixieren.



5-mm-Inbusschlüssel von der gegenüberliegenden Seite in die Achse stecken und Lagereinstellung losdrehen.



Lagereinstellung abnehmen und Achse aus dem Nabenkörper ziehen.



Lagerabdeckscheibe von der Achse ziehen, wenn diese ausgetauscht werden muss.



Lager mithilfe des Montagewerkzeugs M40120 aus dem Nabenkörper treiben.



Neue Lager mithilfe des Montagewerkzeugs M40120 oder M40373 korrekt in den Nabenkörper montieren.



Neue Lagerabdeckscheibe auf die Achse schieben und Achse von links in den Nabenkörper stecken.



Lagereinstellung von Hand anziehen, dann Lagerung mithilfe des Lagereinstellschlüssels M40123 vorläufig justieren.



5-mm-Inbusschlüssel von der gegenüberliegenden Seite in die Achse stecken, Lagereinstellung ganz fest ziehen und dann wieder um eine Umdrehung lösen.

Beide Achszapfen wieder auf die Achse stecken, Laufrad in die Gabel einsetzen und Schnellspanner korrekt schliessen.

Dann Lagerung mithilfe des Lagereinstellschlüssels M40123 spielfrei und reibungsarm einstellen.

Die Lagerabdeckscheibe 995 408 01 besteht aus zwei Teilen:

- Das schwarze Teil wird nur bei Naben mit Bremsscheibenaufnahme nach IS2000 eingesetzt.
- Das Aluminium-Teil kommt immer zum Einsatz.