

コスミックカーボン SLR スポークの交換

必要なツール

- スポークレンチ M40001
- R2R スポークレンチ (101 295 01)
- マヴィックテンションメーター 995 643 01 および対応するテンション表示換算表

注意：スポークニップルを締め付けると、ハブフランジの反対側にも影響します。テンションの調整時は、スポークニップルの 1 回転で通常のホイールでの 2 回転分、スポークのテンションが上がると考えてください。



ハブを通過する 1 本のスポークはその両端で緩めて、取り外します。



古いスポークを取り外し、同じスポーク組みで新しいペアをハブに取り付けます。



カーボンリムフランジの上からスポークヘッドを親指で押さえて、交換したスポークを取り付けます。



カーボンリムフランジ内のスポークヘッドを固定ツール (101 295 01) で押さえて、ホイールのテンションを最終的に調整します。この固定ツールは、十分にスペースがある方から通してください。また、無理に押し込まないようにしてください。

スポークニップルは ABS なので、スレッドロックは不要です。