

QRM+ ハブを装着したホイールのリアアクスル (2007 製品のコスミック カーボン SL プレミアム、キシリウム エリート 07、クロスマックス SLR ディスク、クロスマックス SLR、クロスマックス SL ディスク 07、クロスマックス ST ディスク、クロスマックス ST ディスク、クロスマックス ST、およびクロスマックス SX)

必要なツール

- 1 x 5 mm アーレンキー
- 1 x 10 mm アーレンキー

ホイールからクイックリリースを取り外します。

この作業のためにカセットプロケットを取り外す必要はありません。ただし、フリーホイールボディがハブに装着されていない場合、カセットを取り外すことはできません。



反フリーホイール側のフォークサポートナットを外します。



アクスルのフリーホイール側から 5 mm アーレンキーを、反フリーホイール側から 10 mm アーレンキーを差し込み、緩めます。



アクスルのフリーホイール側の端のアクスルエンドスクリューを取り外した後、反フリーホイール側からアクスルシャフトを取り外します。

フリーホイールボディは固定されていない状態となり、簡単に取り外すことができます。

問題のある部品を交換し、アクスルを元通りに取り付け、アクスルエンドスクリューを再度取り付けます (締め付けトルク: 10 Nm)。

すべての QRM+ ハブのアクスルエンドスクリューは、ドライスレッドロックが付いた状態で出荷されています。

これにより、ネジの緩みが防止されます。

このスレッドロックの効果は、4 ~ 5 回、取り外し / 取り付け作業を行うと、失われます。この場合は、アクスルエンドスクリューを交換する必要があります。



アクスルエンドスクリューは次のリファレンス No. で、アクスルユニットとは別に購入することができます。

ロード用ホイール	スチール製 M10/ED10	324 130 01
	チタン製 M10/ED10	995 469 01
MTB 用ホイール	スチール製 HG9	324 129 01
	チタン製 HG9	995 470 01