

1.1.2. KIT ROULEMENTS SUR LA ROUE CROSSMAX SL DISC LEFTY

Outillage nécessaire

- 1 clé à ergots de type pince
- 1 jet de montage des roulements 323 945 01 (roulement côté opposé disque)
- 1 jet de montage des roulements M40218 (roulement côté disque)

1. Dévissez le capot de protection du roulement à l'aide de la clé à ergots ;
2. Chassez les roulements à l'aide du jet de démontage des roulements M40120 (tige longue, voir page 46) ;
3. Remontez les roulements à l'aide du jet de montage des roulements 323 945 01 (côté opposé disque) et M40218 (côté disque) ;
4. Remontez le capot de protection du roulement à l'aide de la clé à ergot (couple 9 Nm).

