

# CROSSMAX ST 29 *Lefty*



**UTILISATION :** à utiliser exclusivement sur un VTT de type Cross-country ou Cross-mountain équipé de freins à disque. Toute autre utilisation (telle que sur un tandem, un vélo de route, un vélo de cyclo-cross, un vélo de free-ride ou de descente...) est vivement déconseillée, n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et entraîne la perte de la garantie Mavic.

Poids maximum recommandé du cycliste et de son équipement : 100 kg.

## POIDS ROUES SANS BLOCAGE RAPIDE

Avant : 825 g  
Arrière : 885 g

## CANNONDALE OEM

JANTES	RÉFÉRENCES COMMERCIALES
	Avant : 351 174 10 Arrière : 351 174 13
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Ø TROU DE VALVE</b> Ø : 6,5 mm</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>SECTION DE PNEU CONSEILLÉE</b> Dimensions : ETRTO 622x19C Section de pneu conseillée : 1,5" à 2,3"</p> </div> </div> <p><b>Lors du changement de la jante avant :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trou de valve près de vous, le coup de pointeau doit être sur la <b>droite</b> du trou de valve.</li> <li>Le rayon dans le 1<sup>er</sup> trou à droite du trou de valve s'insert côté disque et est non freineur.</li> </ol> <p><b>Lors du changement de la jante arrière :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trou de valve près de vous, les 2 coups de pointeau doivent être sur la <b>droite</b> du trou de valve.</li> <li>Le rayon dans le 1<sup>er</sup> trou à droite du trou de valve s'insert côté roue libre dans un trou marqué du moyeu.</li> </ol>

MOYEU	ENTRETIEN :
	nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin de l'eau savonneuse. Évitez le lavage haute pression.

RAYONNAGE	RÉFÉRENCES ET LONGUEURS :
	Avant : 351 175 01, longueur 292,5 mm, conditionnés par 12 + 1 décoré, écrous intégrés Côté roue libre : 351 176 01, longueur 270,5 mm, conditionnés par 10 + 1 décoré, écrous intégrés Côté opposé roue libre : 351 179 01, longueur 300,5 mm, conditionnés par 10, écrous intégrés
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>	<b>CROISEMENT :</b>
Rayons Zicral droits ronds noirs avec écrous intégrés Fore en aluminium	Avant : Croisés à 2 des 2 côtés Arrière : Isopulse
	<b>TENSION :</b> Avant : 110 à 125 kg Arrière côté roue libre : 110 à 125 kg

ACCESSOIRES	ROUES LIVRÉES AVEC :	MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Blocage rapide BX 601 arrière M40141</li> <li>2 valves UST rondes démontables 129 838 01</li> <li>Adaptateur Arr 12=&gt;9,5 mm 308 731 01</li> <li>Adaptateurs Arr 12x142 mm 308 593 01</li> <li>Aimant de compteur M40540 (avec la roue avant)</li> <li>Clé de réglage multifonction 325 423 01</li> <li>Accessoires de montage Lefty M40777</li> <li>2 sets de vis de disques spécifiques (6 vis par set) 308 719 01</li> <li>Manuel d'utilisation</li> <li>Planche autocollants Mavic</li> </ul>		<b>Outillage spécifique :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roulement avant : 996 887 01 &amp; M40218</li> <li>Roulement arrière : M40119</li> <li>Clé à rayon : 996 079 01</li> </ul>
		Pour une consultation pratique et rapide des informations de maintenance (remplacement d'axe, de roulements, de roue libre, de rayons, de jantes), vous pouvez vous reporter au site internet <a href="http://www.tech-mavic.com">www.tech-mavic.com</a>