

## 1.1.2. KIT RODAMIENTOS EN LA RUEDA CROSSMAX SL DISC LEFTY

### Herramienta necesaria

- 1 llave de pitones tipo tenaza
- 1 útil de montaje de rodamientos 323 945 01 (rodamiento lado opuesto al disco)
- 1 útil de montaje de rodamientos M40218 (rodamiento lado disco)

1. Desenrosque la caperuza de protección del rodamiento mediante la llave de pitones;
2. Extraiga los rodamientos mediante útil de desmontaje de rodamientos M40120 (varilla larga, ver página 46);
3. Vuelva a montar los rodamientos mediante el útil de montaje de rodamientos 323 945 01 (lado opuesto al disco) y M40218 (lado disco);
4. Vuelva a montar la caperuza de protección del rodamiento mediante la llave de pitones (par de apriete 9 Nm).

