

## AVISO IMPORTANTE RESPECTO A LA MANIPULACIÓN DE LOS RADIOS TRACOMP

El concepto Tracomp de la R-Sys hace solidaria la cabecilla con el radio tubular. Por eso, durante la manipulación de la cabecilla de un radio tubular el radio entero gira a todo en toda su longitud (cabecilla, tubo, cabeza).

En el concepto Tracomp, las cabezas de los radios se inmovilizan en el interior del cuerpo del buje mediante el casquillo Tracomp, lo que les permite soportar la compresión, y a la vez impide a los radios el giro libre.

**POR ELLO, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN O MANIPULACIÓN SOBRE LA CABECILLA UN RADIO TUBULAR (CENTRADO, SUSTITUCIÓN DE UN RADIO O DE UNA LLANTA), ES IMPRESCINDIBLE RETIRAR EL CASQUILLO TRACOMP DEL BUJE.**

