

AJUSTE DE LOS RODAMIENTOS EN LA RUEDA iO TRACK

Anotación importante: el buje de la rueda iO Track está ajustado en fábrica para asegurarle un funcionamiento óptimo y evitar un desgaste prematuro. Esta holgura puede ser modificada. Todo ajuste incorrecto de la holgura puede deteriorar los rodamientos de la rueda iO Track o alterar irremediablemente sus prestaciones.

Herramienta necesaria

- 1 llave fija de 15mm



1) En caso de holgura:

Apriete muy ligeramente la tuerca-freno mediante la llave fija de 15mm controlando la holgura en la parte superior (desde la llanta) de la rueda.



2) Si está un poco duro

Afloje la tuerca-freno alrededor de media vuelta, desbloquee la rueda, sáquela del cuadro y quite el cierre. Con un golpe de martillo de plástico, obtendrá una rodadura más libre. Monte otra vez la rueda en el cuadro y vuelva a ajustar la holgura como se indica en el caso anterior.