

1.1.1. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA RUOTA CROSSMAX SL DISC LEFTY SULLA FORCELLA CANNONDALE LEFTY

Utensili necessari

- 1 Chiave esagonale da 5 mm

Montaggio della ruota

La ruota si monta una volta avvitato il disco sul mozzo.

1. Assicurarsi della presenza della guarnizione di tenuta contro il cuscinetto lato disco ;
2. Inserire la ruota sul perno della forcella ;
3. Avvitare il bullone di serraggio della ruota mediante la chiave esagonale da 5 mm alla coppia di serraggio di 15 Nm.



SMONTAGGIO DELLA RUOTA

Il sistema di serraggio della ruota è di tipo auto-estraente, allentare semplicemente la vite di chiusura della ruota mediante la chiave esagonale da 5 mm affinché la ruota possa uscire liberamente.