

## SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI QRM SL SULLE RUOTE POSTERIORI (R-SYS SL – PNEUMATICO E R-SYS SL – TUBOLARE)

### Attrezzi necessari

- 1 estrattore di montaggio / smontaggio dei cuscinetti SL : 323 909 01

Smontate l'asse (vedere pag. 18) e smontate il meccanismo ruota libera seguendo le indicazioni proprie per ciascuna ruota (consultabili su [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o nei manuali tecnici degli anni scorsi)



Estraete i cuscinetti utilizzando l'estrattore di montaggio / smontaggio 323 909 01



Montate i nuovi cuscinetti utilizzando l'estrattore di montaggio / smontaggio 323 909 01

Rimontate il meccanismo ruota libera seguendo le indicazioni proprie per ciascuna ruota (consultabili su [www.tech-mavic.com](http://www.tech-mavic.com) o nei manuali tecnici degli anni scorsi) e rimontate l'asse (vedere pag. 18)